
最初にお読みください



Panasonic

パーソナルコンピューター 取扱説明書

品番 CF-L1GA

Let's note

セットアップ編

Me

セットアップ・Windows 入門

説明書の構成

取扱説明書

セットアップ編(本書)

コンピューターを使うための準備作業をするときに。 また、初めてのかたを対象に、Windows (ウィンドウズ)の基本操作を、具体例を通して説明して います。

活用編

安全上のご注意など、取り扱いについての説明に 始まり、便利な機能や通信のしかた、省電力機 能、周辺機器の拡張のしかた、困ったときの対処 方法などについて説明しています。

オンラインマニュアル

画面上で参照できるマニュアルです。 「オンラインマニュアル」の見かたについては、 取扱説明書『活用編』をご覧ください。

困ったときのQ&A

本機が思ったように動かないなど困ったときの対処方法をQ&A方式で説明しています。

パソコン・サポートとつきあう方法

初めてのかたを対象に、お客様のご相談窓口を上手に利用する方法や、コンピューターの専門的な 用語・略語などについて説明しています。

(編集:社団法人 日本電子工業振興協会)

内蔵モデムコマンド一覧

ATコマンドを使って通信する場合にご利用ください。

上手に使って上手に節電

このたびはパナソニックパーソナルコンピューターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

Panasonic PC オンラインメンバー登録のお願い

ご使用に際して、オンラインメンバー登録をしていただきますようお願いいたします。

(操作方法など詳しくは、本書15ページをご覧ください。)

はじめに

本書の読みかた

ご使用の前に、取扱説明書『活用編』の「安全上のご注意」をよくお読みください。 本製品を安全にお使いいただく上で大切な情報が記載されています。


表記の約束

- ・キーの文字は、説明や操作に必要な文字だけを四角で囲んでいます。
- ・あるキーを押しながら、別のキーを押すときは、次のように「+」を使って表記します。 (例) $F_{\rm D}$ + $F_{\rm C}$
- ・「スタート」 [Windowsの終了]などは、[スタート]をクリックした後、[Windowsの終了]をクリックすることを意味します。(内容によっては、ダブルクリックが必要であったり、ポインターを置くだけでいい場合もあります。)「クリック」「ダブルクリック」については 27ページ
- ・本文中の画面例は、一部実際と異なる場合があります。

付属品を確認しましょう

コンピューター本体以外に下記の付属品があります。万一、足りない場合、または購入したものと異なる場合は、お買い上げになった販売店にお確かめください。

コンピューター本体の包装袋のシールをはがす前に、ソフトウェア使用許諾書の内容を確認してください。(取扱説明書『活用編』「ソフトウェア使用許諾書」)



もくじ

1	女	佐	
1	स	37	ľ

接続

準備

(必ず、ご覧ください)

電源を入れてWindowsの準備をしましょう(初回のみ).	. 6
電源を入れてWindowsをセットアップします	. 6
正しい電源の切りかたを覚えましょう	11
電源を入れましょう(2回目以降)	12
万一のトラブルに備えましょう 重要	13
バックアップディスクを作成します	13
オンラインメンバー登録をしましょう 重要	15
電話回線に接続します	16
オンラインメンバー登録をします	17
Panasonic PC オンラインのホームページを表示します	25

Windows

入門

(初めてのかた)

Windowsの画面を見てみましょう	26
スマートポインターとクリックボタン	27
基本操作	27
使ってみましょう	28
アプリケーションソフト (ワードパッド) の起動	28
文字の入力(キーボードの基本操作)	29
文書の保存	32
アプリケーションソフト(ワードパッド)の終了	33
文書の呼び出し(ファイルを開く)	34
文書の書き換え	35
ウィンドウの操作	36
コンピューターの中身をのぞいてみましょう	39
「マイコンピュータ」の開きかた	39
「エクスプローラ」の使いかた	40
新しいフォルダーの作りかた	41
作ったフォルダーへの保存のしかた	42

ウィンドウズ入門

電源を接続しましょう

バッテリーパックやACアダプターの「安全上のご注意」および取り扱いについて詳しくは、取扱説明書『活用編』をご覧ください。


バッテリーパックを取り付けます

1 本体を裏返す。


2 ラッチを外側にスライドし、カバーを手前に引いて開ける。 _{ラッチ}



3 青いタブを持って付属のバッテリーパックを入れる。



4 カバーの端をラインにあわせ、カバーの中央部を軽く 押さえながら矢印の方向にスライドする。



お願い

指定のバッテリーパック以外は使用 しないでください。


▼付属のバッテリーパックは、工場 出荷時には充電されていません。 コンピューター本体にバッテリー パックを取り付けた状態でACアダ プターを接続すると、自動的に充 電が始まります。

充電にかかる時間

電源入時:約5時間電源切時:約3時間

ACアダプターを接続します

1 付属のACアダプターを接続する。



お願い

コンピューター本体にACアダプターを接続しないときは、コンセント側も抜いておいてください。 (ACアダプターをコンセントに接続しているだけで約1.5Wの電力が消費されます。)

⚠警告

コンセントや配線器具の 定格を超える使い方や、 交流 100 V 以外での使用 はしない



たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

ぬれた手で電源プラグの 抜き差しはしない







感電の原因になります。

電源プラグは根元まで確実 に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

● 傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

電源コード・電源プラグ・ACアダプター を破損するようなことはしない

・傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張った

┗ り、重い物を載せたり、束ねたりしない







傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原 因になります。

コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

^{*}このほか、『活用編』の「安全上のご注意」をよく読んでご使用ください。

電源を入れてWindowsの準備をしましょう(初回のみ)

バッテリーパックとACアダプターの接続ができたら、いよいよ電源を入れます。

電源を入れて Windows をセットアップします

コンピューターを使うには、最初に1回、使用許諾契約書への同意などをする必要があります。これをWindowsのセットアップといいます。


- 1 本体底面のラベルに記載されているプロダクトキー (Product Key:数字とアルファベット)を本書の余白 (43ページの記入欄)などに記入する。
 - <プロダクトキーラベルの例>

ラベルのイメージは予告なく変更されることがあります。




2 ディスプレイを開ける。

ラッチを矢印の方向にスライドし、LCDパネルを開けてください。



3 電源スイッチをスライドし、電源表示ランプが点灯したら 手を離す。



(次ページへ続く)

お願い

- ・プロダクトキーは再インストール後(取扱説明書『活用編』)のセットアップ時に使用します。操作の途中で本体を裏返す必要がないように、参照しやすいところに記入してください。
- 数字やアルファベットを間違えないように記入してください。
- ②:アルファベットのQ(キュー)です。
- 8:数字の8です。
- B: アルファベットのB(ビー)です。

お願い

- ・画面に変化がなくても内部ではコンピューターが動いています。次ページの画面が表示されるまでお待ちください。
- ・この後、Windowsのセットアップ が終わる(10ページ)まで、絶対 に電源を切らないでください。ま た、セットアップは、最後まで続 けて行ってください。

(セットアップは約10分間かかり ます。)

用語

___ Windows :コンピューターを動かしたり、使用環境を整えたりする上で、なくてはならない基本シス

テムです。ウィンドウ(窓)のような小画面を画面上に開いて操作するので、「ウィンドウズ」と名付けられています。(正式名称は、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating systemです。本書では、 Windowsまたは Windows Meと表記します。)

プ**ロダクトキー**:コンピューターの識別番号です。



スマートポインターをこすって矢印を合わせ、左ボタンをカチッと 1 回押す。 (以降の手順で クリックと書かれていたら、上記と同様の操作をしてください。)

12ページ

画面の明るさを調節するには




(次ページへ続く)

スマートポインターとクリックボタンの基本操作(詳しくは 27ページ)

スマートポインターを指の腹で軽くこすると、その動きに合わせて画面上の矢印が動きます。 動かすスペースがなくなったら、指を適当な場所に置き直し、操作を続けてください。

指の動き



< クリック のしかた>

画面上の矢印 (ポインター)を 選択したい項目にあわせる。



画面上の矢印 (ポインター)の動き



左ボタンをカチッと1回押す。



間違って[次へ]をクリックしてしまったら


あわてずに、[戻る]に矢印をあわせてクリックします。1つ前の画面に戻ります。

操作中に画面が真っ暗になったら

工場出荷時は省電力設定がされているため、操作をせずに数分間*1置いておくと自動的に画面の表示が消え、電力の消費が抑えられます。いずれかのキー*2を1回押すかスマートポインターを操作すると、元の画面に戻ります。


- *1 工場出荷状態では、バッテリーパックだけで動作しているとき3分間、ACアダプターを接続しているとき15分間です。
- *2 Ctrl キーなど、入力待ち画面でも影響のないキーを押してください。

電源を入れてWindowsの準備をしましょう(初回のみ)




日本語入力の練習をしたい方は、[次へ]をクリックし、画面に従って操作してください。

4 タイムゾーンを設定する。



5 「使用許諾契約」をよく読む。




(10ページへ続く)

- - ▼「同意します」の文字、または、 左横の○をクリックすると、●に なります。
 - ■「同意しません」を選ぶと、 Windowsのセットアップが中止されます。

再インストール後にセットアップする場合は、手順5の操作後、下記手順を行ってください。

1 プロダクトキー (6ページ手順1)を入力する。



画面上のキーをクリックしてプロダクトキーを 入力することもできます。

プロダクトキーの入力

- ・そのままキーを押すと、アルファベットを入力できます。
- ・ハイフン(-)は必要ありません。5桁を入力したら自動的に右横の枠にカーソル(I) が移動します。
- ・下記の数字とアルファベットを間違えないようにしてください。

○ : アルファベットのQ(キュー)です。

8:数字の8です。

B: アルファベットのB(ビー)です。

上記は一例です。プロダクトキーが入力できないときは、本体底面に貼り付けられているラベルを再度確認し、入力し直してください。入力を1文字でも間違えるとセットアップを完了することができません。

プロダクトキーに使用されていない文字 (キーボードヘルパーにない文字)には、キーを押しても入力できないものがあります。

< 「プロダクトキーが違います」という表示が出たら>

[戻る]をクリックします。

プロダクトキー入力画面に戻りますので、訂正する文字の右をクリックします。 (カーソル(I)が表示されます。)

【Back space】を押して文字を消し、入力し直してください。


用語

使用許諾契約

: Windowsを使用するにあたって、不正な行為を行わないことを約束するためのものです。 (不正な行為とは、Windowsをコピーして第3者に渡すことなどをいいます。)

電源を入れてWindowsの準備をしましょう(初回のみ)

6 Microsoftへの登録をしないで次へ進む。



7 Windowsのセットアップを完了する。



これでWindowsを使用できるようになりました。

■オンライン上で登録を行うには、通信できるように環境を整える必要があります。オンライン登録は、セットアップ終了後、通信の設定(取扱説明書『活用編』)を行った後、下記の方法で行うことができます。

[スタート] [ヘルプ]をクリック する。

画面右上の検索ボックスに「オンライン」と入力する。

[Go]をクリックする。


[Windowsオンラインに登録する] をクリックする。

あとは画面の指示に従ってください。

正しい電源の切りかたを覚えましょう

電源を切るときは、必ず下記手順に従って「Windowsの終了」操作を行ってください。また、アプリケーションソフトを使用した場合、データを保存し、そのアプリケーションソフトを終了してからWindowsを終了してください。

■終了操作を正しく行わなかった場合、入力したデータは消え、コンピューター内のファイルやプログラムが壊れることがあります。



画 を押してスタートメニューを表示し、[Windowsの終了]を選んでください。





自動的にコンピューターの電源が切れます。(電源表示ランプ①が消灯します)

1 「終了」になっているこ ▼「終了」になっていない場合

▼をクリックし、「終了」を選びます。

お願い

コンピューター本体にACアダプターを接続しないときは、コンセント側も抜いておいてください。 (ACアダプターをコンセントに接続しているだけで約1.5Wの電力が消費されます。)

しばらく作業を中断するときは

作業中にしばらく席を外すときは、コンピューターを「スタンバイ」や「休止状態」にしておくと便利です。「スタンバイ」や「休止状態」にすると、使用中の画面やファイルは本体内に一時的に記憶され、コンピューターの電源は「切」の状態になります。次に電源を入れたときには前回使用していた画面やファイルなどが表示され、すぐに作業を再開できます。 (『活用編』「スタンバイと休止状態機能」)

用語


アプリケーション ソフト : 文章を作ったり、お絵描きをしたり、インターネットで情報を見たり、いろいろな働きをするように組まれたプログラムの総称。ワードパッド (28ページ) なども文書作成のアプリケーションソフトのひとつです。

電源を入れましょう(2回目以降)

ここでは、Windowsのセットアップ完了以降の電源の入れかたについて説明 Windows のセットアップ します。プリンターなど周辺機器を接続している場合には、電源の入れかた に順番があります。


- 1 プリンターなどの周辺機器を接続している場合は、各周辺 周辺機器について 機器の電源を入れる。
- 2 電源スイッチをスライドし、電源表示ランプが点灯したら 手を離す。

電源スイッチ POWER



電源表示ランプ
が緑色に点灯します。

しばらくすると、次のような画面が表示されます。



< パックアップディスク作成のお願い> **◄**バックアップディスク作成やオン 必ず、バックアップディスクを作成して ください。(次ページ)

<オンラインメンバー登録>

オンラインメンバー登録をしてください。オンラインメ ンバー登録をすると、電子メールで新製品の情報提供や 技術サポートを受けることができます。(15ページ)

6ページ

『活用編』「周辺機器を拡張する」 をご覧ください。また、各周辺機器 に付属の説明書もご覧ください。

お願い

Windowsが完全に起動するまで、 スタートメニューをクリックする などの操作はしないでください。

音量が大きい(小さい)と感じたら

Fn + F5、Fn + F6 で調整して ください。

『活用編』「キーボードの操 作」

画面が暗い(明るい)と感じたら

Fn + F2 (明るく)、Fn + F1 (暗く)で調整してください。 『活用編』「キーボードの操 作」

ラインメンバー登録のメッセージ 画面は、それぞれの設定を完了す ると表示されなくなります。

万一のトラブルに備えましょう 重要

コンピューターが正常に動作しなくなったり、ハードディスクの内容が消えてしまったりした場合、「再インストール」と呼ばれる操作を行って工場出荷時と同等の状態に戻すことができます。再インストールには、以下の方法でバックアップディスクを作成しておく必要があります。

「バックアップディスクを作成します


必ず、お買い上げ後すぐにバックアップディスクを作成し、付属のプロダクトリカバリーCD-ROMと共に大切に保管しておいてください。 (バックアップディスクは、再インストールが必要になってからでは作成できません。)

バックアップディスクには、以下のものがあります。


- ・ファーストエイドFD
- ・アップデートFD(作成しなくてもよい場合があります。次ページの 手順3で作成画面が表示された場合のみ作成してく ださい。)

<準備するもの>

- ・フロッピーディスクドライブ (付属)
- ・2HDのフロッピーディスク1枚(別売)
- 1 フロッピーディスクドライブをUSBコネクターに取り付ける。



2 「バックアップディスク作成」プログラムを起動する。



・「バックアップディスク作成」プログラムは、[スタート] [プログラム] [Panasonic] [バックアップディスク作成]をクリックしても起動することができます。

バックアップディスクの作成

再インストールを行うために必要 ないくつかのファイルをハード ディスクからフロッピーディスク にコピーする操作です。

個人のファイルのバックアップ

ここで説明しているバックアップ は本機を工場出荷状態に戻すため のものです。個人で作成したファイルについては、お客様ご自身で 必要に応じてバックアップを取ってください。


- ▼次ページ手順3で「アップデート FD」の作成画面が表示された場合、フロッピーディスクはその分を加えた枚数が必要になります。
- ■フロッピーディスクドライブの取り付けかたについて詳しくは、 『活用編』「周辺機器を拡張する」をご覧ください。
- ◀ACアダプターも取り付けておいて ください。

お願い


バックアップディスクの作成中は、その他のアプリケーションソフトは実行しないでください。ウィルスチェックプログラムなど常に稼働しているソフトウェア(常駐ソフトウェア)がある場合は、それらを終了してください。(終了のしかたについては、各ソフトウェアの説明書をご覧ください。)ただし、「オンラインメンバー登録」画面は、終了する必要はありません。

万一のトラブルに備えましょう

3 バックアップディスクを順に作成する。



バックアップディスクの作成が開始されます。



4 フロッピーディスクドライブを取り外す。

お願い

- ▼バックアップディスクの作成中に 「コピーするファイルが足りませ ん。」というメッセージが表示さ れた場合は、[OK]を選んで操作を 終了し、お買い上げの販売店また は「ご相談窓口」(『活用編』 「保証とアフターサービス」)に ご相談ください。
- **▼**左画面のフロッピーディスクの枚数は一例です。実際とは異なることがあります。

フロッピーディスクのセット / 取り出し 詳しくは『活用編』「周辺機器を 拡張する」をご覧ください。

お願い

フロッピーディスクドライブのラン プ点灯中に、フロッピーディスクを 取り出したり、フロッピーディスク ドライブを取り外したり、電源を 切ったりしないでください。

▼取り出したフロッピーディスクに はフロッピーラベルを貼って名称 (ファーストエイドFDなど)を書 いておいてください。

アップデートFDの作成画面が表示された場合

画面の指示に従って作成してくだ さい。

Windows の起動ディスクについて

Windowsが起動できないなどのトラブルに備えて、起動ディスクを作成しておくことをおすすめします。

<作成のしかた>

[コントロールパネル] [アプリケーションの追加と削除]をダブルクリックする。 [起動ディスク] [ディスクの作成]をクリックする。 以降は画面のメッセージに従って操作してください。

オンラインメンバー登録をしましょう

Panasonic PC オンラインメンバーに登録すると、インターネット・電子メールを利用して、情報の提供や技術サポート(メールテクニカルサポート)などを受けることができます。また、Panasonic PC オンラインメンバーに登録すると、松下グループ全体のサービスを提供する「Pana Informationサービス」にも自動的に登録され、「Pana Information ID」を取得することになります。

「Pana Information ID」は、松下グループ全体に共通のものです。 1 回取得すると、今後、他の製品のメンバー登録の際にこのIDを使用できます。

Pana Informationサービス(松下グループ全体のサービス)

Panasonic PC オンラインメンバー 限定のサービス その他の製品の メンバー 限定のサービス

その他の製品の メンバー 限定のサービス ◀Panasonic PC オンラインメンバー に登録するためには、メールアド レスが必要です。

お願い

メールアドレスをお持ちでない場合 は、Panasonic PC オンラインメン バーに登録することができません。

メールアドレスがない場合は

オンラインメンバー登録の際にプロバイダーPanasonic Hi-HOに加入すると、すぐにメールアドレスを取得することができます。Panasonic Hi-HOについては、付属別紙の「Hi-HOのご案内」をご覧ください。また、加入手続きの際には、クレジットカードのナンバーを入力する必要がありますので、お手元にご用意ください。

後日メールアドレスを取得した場合は

Panasonic PC オンラインのホーム ページでオンラインメンバー登録 をすることができます。 (25 ページ)

登録の前に

「Pana Information ID」やメールアドレスを持っている、持っていないなどによって「Panasonic PC オンラインメンバー登録」の操作手順が異なります。 まず、下記の表で、操作の流れおよび受けることのできるサービスについて確認してください。

Pana Information ID	メールアドレス	操作	受けることができるサービス
持っている	持っている	すでにお持ちのIDを使って	
		Panasonic PCオンラインメ	・Pana Informationサービス
		ンバー登録をしてください。	・Panasonic PC オンラインメンバー限
			定のサービス
			Panasonic PC オンラインメンバーに登
持っていない	持っている	手順に従って、Panasonic	録すると、自動的にPana Information
		PCオンラインメンバー登録	サービスも受けることができます。
		をしてください。	
	持っていない	登録操作の際にHi-HOに加入	(Panasonic PCのオンラインメン
		すると、メールアドレスを取	バー登録を行わなくても、製品の保証
		得できます。取得したメール	とアフターサービスは受けることがで
		アドレスを使ってPanasonic	きます。 『活用編』「ソフトウェア
		PCオンラインメンバー登録	使用許諾書」および「保証とアフター
		をしてください。	サービス」)


オンラインメンバー登録をしましょう

電話回線に接続します

登録操作は電話回線を通じて画面上で行います。フリーダイヤルなので登録手続き中の電話料金はかかりません。

ここでは、内蔵モデムを使って、一般のアナログ電話回線に接続する 場合を例にして説明しています。

1 内蔵モデムと電話コンセントを接続する。



2 付属のモジュラーケーブルでコンピューターと電話コンセントをつなぐ。

突起部をコネクターの向きに合わせて、カ チッと音がするまで差し込んでください。

注意

モデムは日本国内の一般電話回線で使用する



会社、事務所等の内線電話回線(構内交換機)やデジタル 公衆電話のデジタル側コンセントに接続したり、海外で使 用したりすると、火災・感電の原因になることがあります。

- ◀携帯電話、PHS電話を使ってオン ラインメンバー登録をすることは できません。
- ◆ISDN回線を使用する場合は、 ターミナルアダプターの説明書を ご覧のうえ、接続および設定を 行ってください。
- ◀モジュラーケーブルを取り外すと きは、突起部を押さえながら引き 抜いてください。
- ◆日本国内の一般電話回線で使用してください。また、電話コンセントの形状によっては工事が必要な場合があります。

取扱説明書『活用編』

お願い

オンラインメンバー登録は一度だけ

オンラインメンバー登録は一度しか行えません。登録が完了すると「Panasonic PCオンラインメンバー登録」プログラムは終了し、画面上の は別様されます。(登録内容を変更する場合は25ページをご覧ください。)コンピューターを再起動すると、ウェブナビゲーター*のアイコンが画面右上に作成されます。

*ウェブナビゲーターのアイコンは、一度もウェブナビゲーターを起動していない場合にの み表示されます。「ウェブナビゲーター」では、どのようなホームページがあるのか、幅 広いジャンルのホームページを一覧表示してご紹介します。(取扱説明書『活用編』)

オンラインメンバー登録を他の方法で行うには

オンラインメンバー登録は「Panasonic PCオンラインのホームページ」から行うこともできます。(25ページ)


オンラインメンバー登録をします

「Panasonic PC オンラインメンバー登録」を起動する。



2回目以降にコンピューターを 起動すると、アニメーション が始まってオンラインメン バー登録について説明します (約1分)。





<Pana Information IDを お持ちでない場合>

ここを「クリック」

次ページ手順2へ

< Pana Information IDをお持ちの場合>

ここを クリック 24ページへ

お願い

Internet Explorer (インターネット エクスプローラ)を起動している 場合は、終了してください。 Internet Explorerを起動している と、オンラインメンバー登録が正 常に行えない場合があります。

- ◆画面右上のアイコン をダブルクリックしても登録画面が表示されます。
- √「コントロールパネル」の「画面」で色数が「256色」に設定されている場合は、アニメーション表示はされません。また、「オンラインメンバー登録」ウィンドウがアクティブでなくなると、アニメーションは停止します。再開するには「オンラインメンバー登録」ウィンドウをクリックしてください。

お願い


松下グループの他製品購入時に Pana Information IDを取得したこと がないかよくご確認ください。す でにPana Information IDを取得して いるのに左記画面で「…お持ちで ない方」を選択すると二重に取得 することになります。

また、今回はじめて取得する場合、松下グループの他製品購入時には、ここで取得したIDをご使用ください。

オンラインメンバー登録をしましょう

Pana Information ID をお持ちでない場合

2 メールアドレスを持っているかどうかを選ぶ。




< メールアドレスを持っている場合> ここを クリック


20ページ手順4へ

3<メールアドレスを持っていない場合のみ>

プロバイダーPanasonic Hi-HO(以後、Hi-HO)に加入してメールアドレスを取得するかどうかを選びます。



以降の加入手続きを行うと、デスクトップの「インターネットスターター」アイコン(右記)から加入した場合と同様の扱いになります。





Hi-HOへ自動ダイヤルし、回線に接続します。



メールアドレス

電子メールの宛先 (例)

matsushita-taro@dab.hi-ho.ne.ip

プロバイダー

コンピューターを電話回線からインターネットへ接続する会社で、いずれかのプロバイダーに加入しないと、インターネット上で電子メールのやりとりができません。

インターネットスターターアイコン



ターミナルアダプターなどのドライ バーをインストールした場合

左記画面にモデムの選択項目が追加されます。その場合は、使用するモデムを選んでください。ターミナルアダプターなどについて詳しくは、各機器に付属の説明書をご覧ください。(内蔵モデムは、「3Com 56K V.90 Mini PCI Modem」です。)

<手順3つづき 「Hi-HOに加入する」を選んだ場合>

登録までの詳しい手順は『活用編』「プロバイダーに加入し、通信 の設定をする」をご覧ください。




▼をクリックし、お申し込み 手順などをよく読んだ後、各項 目に必要事項を入力する。

画面の指示に従って、操作を行ってください。





加入手続きが終わると、Hi-HOに登録された情報が表示され、その情報がコンピューターに自動で設定されます。



(次ページへ続く)

電話回線の種類について

トーン:ダイヤル時にピッポッパッと 音がする回線。

パルス:ダイヤル時にピッポッパッと 音がしない回線。

不明 : トーンかパルスかが不明な場合に選んでください。まず、トーンで接続を開始し、つながらなければ、パルスで接続し直すかどうかの確認メッセージが表示されます。

回線がつながらないときは

- ・話し中の場合(回線が混雑しているとき)は、少し待ってから操作をし直してください。
- ・電話回線の種類や使用するモデムの 設定が正しいか確認してください。

お願い

- ・[登録]ボタンは、2回クリックしないでください。2重に登録されることがあります。また、登録ボタンをクリックした後、次の画面が表示されるまで多少時間がかかります。この間に再度クリックしないでください。
- ・接続ID、パスワード、メールアカウントなどは忘れないように必ずメモを取って残しておいてください。 また、この情報は、「マイドキュメント」フォルダーに「hi-ho.txt」というファイル名で保存されています。このファイルを開いて、参照することもできます。
- ・メールアカウントが使えるようになるまで約2時間かかります。


オンラインメンバー登録をしましょう

Pana Information ID をお持ちでない場合(つづき)

4 特典などについての説明を読む。



5 「会員規約」に同意する。



会員規約


「Pana Information」登録者と、「Panasonic PC オンラインメンバー」登録者の両方の規約が表示されます。


- 1 つ前の画面に戻りたいとき 画面左上の[戻る]をクリックしま す。

6 登録する情報を入力する。

各欄の入力例や説明をよく読んで入力して ください。

「全6画面中の1画面目」を表します。





入力後、[次へ]を クリック



お願い

□マークのある項目は、必ず入力してください。

文字の入力について詳しくは 29ページ

「性別」など

該当する方の ©をクリックし、 **©**にします。

「生年月日」など

「月」「日」は<u>▼</u>をクリックして、選びます。

全角と半角(ローマ字・数字)

各項目とも、指定の通りに入力して ください。 (Alt + 半角/全角) を押 すごとに全角入力モードと半角入力 モードが切り換わります。

項目間のカーソル(I)移動

(Tab) を押す: 次の項目へ

Shift + Tab を押す:前の項目へ

ご住所

住所1~住所3を使って、マンション名、部屋番号まで正しく入力します。

18~19**ページで**Hi-HO**に加入した場合** Hi-HO加入時に入力した情報がオン ラインメンバー登録画面にも反映 されています。

住所を簡単に入力するには

下記手順に従って郵便番号辞書を使えるようにした後、「住所1」の入力欄に全角で郵便番号 (例:101-0032)を入力して変換すると、該当する住所を入力できます。

・郵便番号や住所は変更されることがあります。必ず、変換結果を確認し、必要に応じて入力し直してください。

< 郵便番号辞書を使えるようにするには>

文字入力ツール。 あ般 🛢 🕞 🖫 🖺 🖓 🕍 の 🖫 をクリックする。


[辞書/学習]タブをクリックする。

[MS-IME 2000 郵便番号辞書]の左側の をクリックしてチェックマークを付け(白い四角にチェック▼)、[OK]をクリックする。

オンラインメンバー登録をしましょう

Pana Information ID をお持ちでない場合(つづき)





入力後、[次へ]を クリック



同様にして各画面を入力後、[次へ]をクリックして最後まで入力してください。[戻る]をクリックすると、1つ前の画面に戻ります。

7 入力情報を確認する。



[確認]を クリック

「送信ボタンを押してく ださい」というメッセー ジが表示されたら、[OK] をクリックしてください。

8 入力情報を送信する。



[送信]を クリック

(次ページへ続く)

お願い

○マークのある項目は、必ず入力してください。

「機種品番」「製造番号」については保証書や本体を参照してください。


パスワード

半角8文字の英数字を入力してください。大文字と小文字は区別されます。

▼再入力を指示する画面が表示された場合は、入力情報を修正し、再度、[確認]をクリックしてください。



再び電話回線に接続するための設定を行います。




- 2 [接続]を クリック
- ③ 「セキュリティの警告」画面が表示されたら [OK]を クリック



フリーダイヤルでダイヤルし、電話回線に接続します。登録が終了したら、Pana Information IDとパスワードが表示されます。

取得したIDとパスワードを43ページの記入欄にメモしてく



終了する場合は、×をクリック





[**終了**]を クリック 回線が切断されます。

ターミナルアダプターなどのドライ パーをインストールした場合 18ページ

電話回線の種類について

19ページ

回線がつながらないときは

19ページ

お願い

・IDとパスワードはオンラインメン バーのサービスを受けるために必 要ですので、正確に記入してくだ さい。

また、この情報は、「マイドキュメント」フォルダーに「PanaInfo.txt」というファイル名で保存されています。このファイルを開いて参照することもできます。


- ・IDを忘れた場合、再取得が必要と なりますので、ご注意ください。
- ・他人に悪用されないようIDとパス ワードの管理には十分注意してく ださい。

オンラインメンバー登録をしましょう

Pana Information ID をお持ちの場合

17ページの手順1の後、以下の手順に従って操作をします。

1 回線に接続する。







1 [次へ]を クリック

2 「セキュリティの警告」画面が 表示されたら[OK]を クリック

2 Pana Information ID などを入力する。



[基本情報確認]画面が表示されますので、確認後、[次へ]をクリック



「Panasonic PC オンラインメンバー」の会員規約が表示されます(松下グループ全体の「Pana Information」の会員規約は表示されません。)

3 「会員規約」に同意する。

20ページの手順5を参考に操作してください。

4 登録する情報を入力する。 21ページの手順6を参考に操作してください。

5 入力情報を登録する。

最後の画面で[次へ]を クリック

6 メールサービスの配信の手続きをする。



ターミナルアダプターなどのドライ バーをインストールした場合

18ページ

電話回線の種類について 19ページ

回線がつながらないときは 19ページ

- ◀パスワードはセキュリティ保護の
 ため「*」で表示されます。
- ▼住所・姓名などの基本情報に変更がある場合は[基本情報更新]をクリックして、変更してください。また、パスワードを変更したい場合は[パスワード変更]をクリックして、変更してください。


■登録画面のデザインや内容は、 Pana Information ID を持っていな い場合と持っている場合とで多少 異なります。

Panasonic PC オンラインのホームページを表示します

Panasonic PC オンラインのホームページでは、住所・姓名・メールアドレスなどを変更したり、メールテクニカルサポートの利用方法やパスワードを忘れた場合の対処方法などを参照したりすることができます。また、このホームページから「Panasonic PCのオンラインメンバー登録」を行うこともできます。ホームページ表示時は、プロバイダーへの接続料金と電話料金(回線使用料)がかかります。

「Panasonic PC オンライン」を表示する。[スタート] [プログラム] [Panasonic]の順にポインターを合わせて、[Panasonic PCオンライン]を クリック

2 ダイヤルアップ接続を行う。



■をクリックして、接続先を選ぶ。

2 [ダイヤルのプロパティ]をクリックしてダイヤル方法を設定する。(19ページ「電話回線の種類について」、『活用編』「新しく接続先を設定する」)

3 [接続]を クリック

チェックマークを付けると、次回接続時からパスワードを入力 する手間が省けます。ただし、パスワードを知らない人でも接 続可能になりますので、注意してください。

オンラインメンバーのホームページが表示されます。

<登録内容の確認・更新>

すでに登録されている個人情報の確認や更新をすることができます。[登録内容の確認・更新]をクリックし、画面に従って操作してください。

<よくある質問 (FAQ) > <お問い合わせメール>

コンピューターが思うように動かないときなど困ったときの対処方法を参照したり、メールテクニカルサポートを利用したりできます。まず、[よくある質問 (FAQ)]をクリックして対処方法を確認してください。それでも原因がわからない場合は、[お問い合わせメール]をクリックしてログインした後、画面に従って操作してください。

<パスワード再発行(パスワードを忘れられた方)>

「Pana Information」のパスワードを忘れてしまった場合に、元のパスワードを無効にし、新たにパスワードを登録することができます。 [パスワード再発行]をクリックし、ID・メールアドレス・生年月日を入力すると、1時間だけ有効な仮パスワードが発行されます。仮パスワードでログインして、パスワードを変更してください。詳しくは、画面の指示に従ってください。

<新規メンバー登録>

Panasonic PCのオンラインメンバー登録を行うことができます。まだメンバー登録をしていない場合や、IDを忘れてしまって再取得が必要な場合にご利用ください。

お願い

- あらかじめ、通信環境を整えておいてください。
- (取扱説明書『活用編』「通信 機器を準備する」)
- ・登録内容の変更/更新操作は、フ リーダイヤルではありません。
- ◀インターネットエクスプローラで
 「アドレス」に

「http://www.pc.panasonic.co.jp/pc/」(2000年7月現在)と入力しても、ホームページを表示することができます。

- ▼「ユーザー名」と「パスワード」には、プロバイダーから取得した回線接続用のユーザー名(接続ID)とパスワードを入力してください。パスワードはセキュリティ保護のため「*」で表示されます。(Panasonic Hi-HOの場合は自動で表示されます。)
- ▼「自動的に接続する」にチェック マークを付けている場合、[接続] をクリックする必要はありません。
- ▼ホームページの内容は随時、変更 されていますので、実際の内容と 異なる場合があります。

IDを忘れてしまった場合

「マイドキュメント」フォルダー に「PanaInfo.txt」ファイルがない か確認してください。


「PanaInfo.txt」ファイルがある場合はこのファイルを開いて参照することができます。

ない場合はIDを確認する方法はありません。再度メンバー登録を行ってIDを取得してください。 (左記)

Windowsの画面を見てみましょう

電源を入れて最初に表示される画面を「デスクトップ」と呼びます。デスクトップのアイコンや左下の「スタート」 メニューからいろいろな機能を起動することができます。

< デスクトップ > 画面例は、一部実際と異なる場合があります。



デスクトップの背景(壁紙)を 好みのものに変更することがで きます。

壁紙の変更のしかた:

[スタート] [設定] [コ ントロールパネル] をク リックする。

[画面]アイコンをダブルク リックする。

「背景」の「壁紙」の中から好きなものを選ぶ。 [OK]をクリックする。

<タスクトレイ>

日本語入力や音量の調整などの アイコンが並んでいます。

<スタート>

コンピューターの設定を行ったり、アプリケーションソフトを起動したり、このメニューからい ろいろな作業を始めることができます。

<タスクバー>

起動しているソフトや開いているウィンドウの名前 が表示されます。

<アイコン>

ファイルや機能の内容を絵で表示したもの。

デスクトップ上のアイコンをダブルクリック (27ページ) すると「スタート」メニューから選ぶより短い手順でアプリケーションソフトを起動したり、フォルダーを開いたりすることができます。

下記に基本的なアイコンについて説明します。



マイドキュメント(32ページ)

アプリケーションソフト等で作ったファイルを保存しておくフォルダーです。



マイコンピュータ(39ページ)

コンピューター本体の中身や設定を見ることができます。




ごみ箱(41ページ)

いらなくなったファイルやフォルダーをこの中に捨てます。


スマートポインターとクリックボタン


ここでは、スマートポインターとクリックボタンの基本的な操作について 説明します。スマートポインターの便利な機能については、『活用編』を ご覧ください。 操作面




▼「マウスのプロパティ」を使うと、 スマートポインターやクリックボタンの動作を変更することができます。詳しくは『活用編』をご覧ください。

指の動き







■操作面を軽く指先でこすると、矢 印をスムーズに動かすことができ ます。

基本操作

機能	操 作 方 法
クリック	左ボタンを1回押して離す。
タップ	操作面上を軽く1回指先でたたく*。
ダブル クリック	左ボタンをすばやく2回押して離す。
ダブル タップ	操作面上をすばやく2回指先でたたく*。
ドラッグ	1本の指で左ボタンを押したまま別の指で操作面をこするか、操作面を1回たたいて*からすばやく指先で操作面をこする。
	ここを指先で上下にこすると、ウィンドウの縦方向のスクロールバーの上下移動と同じ働きをします。
スクロール	
	ここを左右にこすると、ウィンドウの横方向のスクロール バーの左右移動と同じ働きをします。

*必ず指を離してください。

クリックやタップの働き

操作の対象となるものの選択・ 操作の実行

ダブルクリックやダブルタップの働き アプリケーションソフトの起動な ど関連づけられた操作の実行

ドラッグの働き

画面や矢印の位置にあるものの移動 ・範囲の指定

ドラッグ後、指を離す (ドロップする) とその位置に移動

各取扱説明書中の表記について

クリックとタップは基本的には同じ働きをします。また、ダブルク リックとダブルタップも基本的に は同じ働きをします。

本書では区別を必要としない場合は、「クリック」または「ダブルクリック」と記載します。

必ず、タップまたはダブルタップし て欲しいときのみ、「タップ」また は「ダブルタップ」と記載します。

使ってみましょう

文書を作るワープロソフト「ワードパッド」を例にして、アプリケーションソ フトの起動と終了・文字の入力・保存など、操作の基本を説明します。

アプリケーションソフト(ワードパッド)の起動


アプリケーションは、「スタート」メニューから始めます。

- 1 ワードパッドを起動する。
- 1 [スタート]を クリック 2 [プログラム] [アクセサリ]の順に



<u>3 [ワードパッド]を</u> クリック





◀ 画面例は、実際と異なる場合があ ります。

◀ スタートメニューについて



- ・右向きの三角はサブメニューが用意 されていることを示します。ポイン ターを合わせると、サブメニューが 表示されます。
- ・スタートメニューには最初はすべて のメニューが表示されます。使い込 むうちによく使用するメニューを優 先的に表示し、その他のメニューを 隠します。(簡易メニュー表示機

スタートメニューの一部しか表示さ れていない場合は、*をクリックす ると、その下のメニューが表示され ます。

◀ワードパッドのウインドウが表示 されます。画面下部のタスクバー に、起動中のソフトのタイトル (この場合、「ドキュメント-ワー ドパッド」)が表示されます。

インタラクティブトレーニングについて

Windowsの基本操作について、知りたいときにご利用ください。

下記手順に従って操作すると、画面と音声で説明が始まります。

[スタート] [プログラム] [アクセサリ] [インタラクティブトレーニング]をクリック する。

メニュー欄から、メニューを選ぶ。

タスクバー

メニューの選びかたは、エクスプローラでの操作と同じです。40ページを参照してください。

文字の入力(キーボードの基本操作)

日本語(全角)と英数字(半角)の切り換え

Alt + (半角/全角) を押すごとに日本語入力モードと英数字入力モードが切り換わります。(画面右下の表示で確認できます。)

日本語入力モード

英数字入力モード

あ般 き D 图 13 Kana

IA般 🕏 🖟 🗷 况 caps

■英数字入力モードでは、標準(全角)の半分の幅(半角)で入力されます。

▲工場出荷時はローマ字入力です。

入力方法について

かなの入力方法には「ローマ字入力」と「かな入力」があります。 日本語入力モードで Alt + ローマ字 を押すごとに、入力方法が切り換わります。(画面右下の表示で確認できます。)

ローマ字入力

かな入力

『あ般 愛 D 图 2 CAPS

『あ般 🕏 🕞 🗷 况 🚟

<ローマ字入力>

ローマ字のつづりで「HANA」と押すと、「はな」と入力されます。

HANA

はな

< かな入力 >

ひらがなで「はな」と押すと「はな」と入力されます。

はな

はな


ローマ字入力の特徴

主にA~Zを使うのでキーの場所は 覚えやすいが、キーを押す回数が 多い。

かな入力の特徴

あ~んのキーを使うので、キーの 場所を覚えるのに時間がかかる が、キーを押す回数は少ない。

キーの打ち分け



- *1 Shift を押しながら押すと、英大文字を入力できます。
- *2 (Shift) + (カタカナ/ひらがな) を押すとカタカナに切り換わります。 カタカナ/ひらがな) を押すとひらがなに戻ります。

チルダ(~)の入力

使ってみましょう

例文の入力

電子メールやワープロソフトを楽しむために入力の練習をしてみましょ ◀ワードパッドを使い、入力方法は う。

ひらがな カタカナ・漢字 はじめて、パソコンに触れる。 Sunday, April 17 英数字(半角)

<ひらがな>

1 画面右下の表示を確認する。

『あ般 🕏 🕽 🖫 🖔 🖓 🐃 (画面右下の表示) 日本語入力モード ローマ字入力

2 H A J I (M) (E) 「E」を押す。

はじめて

カーソル(1)の位置に文字が入ります。

3 読点「、」は「´, `, 'をそのまま押し、Enter を押す。(確定) はじめて、

文字が確定します。

<カタカナ・漢字>

4 [P] [A] [S] [K] [O] [N] [N] [N][I] |0|

R E (H) (U) [R] [U] と押し、

変換 または [_____(スペース)を押す。

はじめて、パソコンに触れる

5 句点「。」は き をそのまま押し、 Enter を押す。 (確定) はじめて、パソコンに触れる。

行を変える。 Enter を押す。

はじめて、パソコンに触れる。

ローマ字入力で説明します。

◀日本語入力モードになっていない 場合は、前ページを参照して切り 換えます。

カーソル(1)の移動

- ·[][][]で移動することがで きます。
- ・カーソル(1)は、文字の入力範囲 でのみ動きます。
- ・スマートポインターをこすって画面 上のカーソル(I)を目的の位置に 移動してクリックすると、離れたと ころにすばやく移動できます。

間違えたら

- ・ Back space を押すと、カーソル (1)の左の文字が消えます。
- ・間違えて変換を押した場合、 Escを押すと、一つ前の状態に戻す ことができます。

松下

まつした Esc

Esc

・ Enter を押しすぎたら、行の先頭 で [Back space] を押します。

カーソルを行頭に移動して、

あいうえお 消したい行 かきくけこ

Back space

あいうえお かきくけこ

<英数字(半角)>

7 Alt + 半角/全角 を押し、英数字入力モードに切り 換える。

はじめて、パソコンに触れる。 Sunday, April 17

9 Alt + 半角/全角 を押し、日本語入力モードに戻す。



大文字を続けて入力するには


Shift + Caps Lock を押した後、そのままキーを押します。

j A般 🕏 🕏 🖫 🗷 🗱

再度 Shift + Caps Lock を押すと、 小文字の入力に戻ります。

日本語入力モードで英字(全角)を入 力するには

Caps Lock を押し、画面右下の表示を下記のように切り換えます。



ひらがなの入力に戻す場合は、 **カタカナ/ひらがな**を押します。

目的の漢字が出ないとき

・読みを入力して、 変換 を2回押すと、同じ読みの漢字一覧が表示されます。さらに 変換 を押して目的の漢字を反転させ、 Enter を押します。



- ・変換中にひらがなに戻すには、 F6 (ひらがな)、または 無変換 を押します。
- ・変換中にカタカナにするには、 F7 (カタカナ)、または 無変換 を押します。

変換で出せる記号(代表例)

欧文・学術・ギリシア文字・一般記号(アッパーバー()、々など)は、記号の一覧から 入力できます。

読みを「きごう」と入力し、変換(2回)。 表示される記号の一覧の中から選ぶ。

画面右下の表示をクリックしても、入力文字などを切り換えられます




使ってみましょう


文書の保存

このままワードパッドを終わってしまうと、せっかく入力した文章が消え てしまいます。コンピューター本体に保存しておきましょう。

1 保存の機能を選ぶ。









「ファイル名」が 反転表示されてい るのを確認する。

2 ファイル名を入力し、保存する。

保存する場所



3 ウィンドウ左上のファイル名表示が、「日記」になっていることを確認する。



ファイル(文書)とファイル名

- 1行の文章であっても、1つのファイル(文書とも呼ぶ)としてファイル名を付けて保存します。
- ・ファイル名には、**次の記号**を使用 できません。

¥ / : , ; * "?<>|

My Music、My Pictures フォルダー について 41ページ

■初めは、任意のファイル名が表示 されています。

文字の入力のしかた

29ページ

保存する場所

保存場所を指定しない場合、ファイルは、コンピューター本体内のハードディスクの「マイドキュメント」というフォルダー(整理箱)に保存されます。



新たにフォルダーを作り、その中 に保存することもできます。 (41ページ)

アプリケーションソフト(ワードパッド)の終了

いったん、終了してみましょう。

1 終了する。



ほかの終了方法

画面左上の[ファイル]メニューを クリックし、[ワードパッドの終 了]をクリックします。





■ワードパッドのウィンドウが閉じられ、デスクトップの画面が表示されます。

電源を切るには

11ページ

操作中にメッセージが表示されたら

メッセージの内容をよく読み、指示に従ってあわてずに操作してください。 例えば、入力内容を保存せずにアプリケーションソフトを終了しようとしたときには、下記 のようなメッセージが表示されます。(メッセージはアプリケーションソフトによって異な ります。)



- ・保存して終了するとき :[はい]をクリック。
- ・保存せずに終了するとき :[いいえ]をクリック。

この場合、入力した内容がすべて消えてしまいますので、よく確認して操作をしてください。


・終了せずに元の画面に戻るとき : [キャンセル]をクリック。

使ってみましょう


文書の呼び出し(ファイルを開く)

保存した文書を画面上に呼び出すことを「ファイルを開く」といいます。 ファイルを開くには、いくつかの方法があります。ここでは、ワードパッ ドを起動した後にファイルを開く方法を説明しましょう。


- 1 デスクトップ画面が表示されているのを確認する。
- 2 ワードパッドを起動する。(28ページ)
- 3 ファイルを開く。











ファイルを開くほかの方法

デスクトップの[マイドキュメント]アイコンをクリックし、開きたいファイルを直接ダブルクリックします。ファイルを作成したアプリケーションソフトが自動的に起動し、ファイルが開きます。

ただし、ワードパッドで作った ファイルを選んだ場合は、本機で はMicrosoft® Word 2000が自動的に 起動します。

初回起動時は、Microsoft® Office 2000のインストール画面が表示されます。画面の指示に従ってインストールしてください。

◀ウィンドウ左上にファイル名(ここでは「日記」)が表示されます。

文書の書き換え

1行目にタイトルを追加し、保存し直しましょう。

1 1 行目の前に2 行挿入する。

はじめて、パソコンに触れる。 Sunday, April 17 1行目の先頭にカー ソル(Ⅰ)があるのを 確認する。



はじめて、パソコンに触れる。 Sunday, April 17 Enter を2回押す。

2 タイトルを入力する。

今日の出来事

はじめて、パソコンに触れる。 Sunday, April 17 を 2 回押して カーソルを文頭に移動し、入力する。 文字の入力

29ページ

3 下線を引く範囲を指定する。

今日の出来事

今日の出来事

こ こ に カ ー ソ ル (I)を移動して、 左ボタンを押し、

左ボタンを押したままスマートポインターを右にこすって下線を引く文字を反転表示させる。 (ドラッグ)

-


4 下線を引く。

簡易メニューの [<u>U]</u>を クリック



今日の出来事

5 上書き保存する。



ドラッグに失敗したら

画面の空いているところに矢印を 移動して左ボタンを押します。

簡易メニュー

簡易メニューは「ファイル」や「編集」の中からよく使う機能を 選び出してアイコンにしたもので す。各アイコンに矢印を合わせて 少し待つと、アイコンが持つ機能 名が表示されます。

「上書き保存」と「名前を付けて保存」


元の文書を、表示中の内容に置き 換えるときは「上書き保存」、別 の文書として新たに保存する場合 は「名前を付けて保存」(42 ページ)を選びます(上書き保存 をしても、画面上は何の変化もあ りません)。

使ってみましょう

ウィンドウの操作

Windowsは、その名の通りいくつもの機能のウィンドウ(画面)を開いて操作することができます。ここでは、複数個のウィンドウをうまく切り換えて使用する方法を説明します。

ウィンドウを隠す(最小化)/最大にする(最大化)/閉じる



最小化

最小化を選ぶと、ウィンドウがタスクバーに吸い込まれるように消え、タイトル名だけが表示されます。

お願い

最小化した場合、ウィンドウは一時的に閉じただけで、ソフトを終了したのではありません。

ソフトを終了するときは、ウィン ドウを元の大きさに戻して図をク リックして、閉じてください。


最大化

最大化を選ぶと、ウィンドウが画 面全体に表示されます。

ウィンドウの重なりかたを変える

操作したいウィンドウを一番手前に表示する方法です。

U 2 E 2 II E



目的のウィンドウのタイ トルを クリック


タイトルバーが青色にな る。

- ▼左記画面の「マイドキュメント」 フォルダーの開きかたは 41ページ
- ◀手前にしたいウィンドウが見えて いる場合は、その上に矢印を移動 してクリックしても手前に表示す ることができます。

◀タイトルバーが青色になり、その のウィンドウが**アクティブ**(操作 対象)になります。

ウィンドウの位置をずらす

THE STATE OF THE S



タイトルバーにポイン ター (矢印)をあわせ て左ボタンを押し、押 したまま、移動したい 方向にスマートポイン ターをこする。 (ドラッグ)




DSG 30 M 7/1/2/ Carlo ・ OFSSMUT管理Uます。

目的の位置で左ボタン を離す。 (ドロップ)

使ってみましょう

ウィンドウの大きさを変える



1 ウィンドウの上下 左右のいずれかの 端、または角にポ インター(矢印) をあわせる。


ポインターが 5 や ←→ の形になったら、左ボタン押したままスマートポインターをこすり、ちょうどよい大きさになったらボタンを離す。 (ドラッグ&ドロップ)

これで、ワードパッドを使った操作を終わります。 図をクリックして、ワードパッドを終了しましょう。

> **電源を切るには** 11ページ

スクロールバーによる操作

ウィンドウ内にすべての内容を表示できないときは、下記のようなスクロールバーが表示されます。スクロールバーを操作して表示位置をずらし、ウィンドウの外に隠れている部分を表示できます。




左右のスクロールバーも、上下の場合と同様に操作できます。

コンピューターの中身をのぞいてみましょう

「マイコンピュータ」の開きかた

デスクトップから「マイコンピュータ」を開くと、コンピューターの中身 をのぞくことができます。

<デスクトップ>






「個のオブジェクト (6 個の隠しオブジェクト)


<マイコンピュータ>





ドライブの種類

- ・フロッピーディスクドライブ フロッピーディスクにデータを読 み書きできます。フロッピーディ スクドライブ接続時には通常、画 面上では(A:)と表示されます。 フロッピーディスクドライブが接 続されていない場合、(A:)は表 示されません。
- ・ハードディスクドライブ 本体内のハードディスクにデータ を読み書きします。通常、画面上 では(C:)と表示されます。
- ・CD-ROMドライブ CD-ROMのデータを読み込みます。通常、画面上では(L:)と表示されます。



402 KB 🖳 ₹イ コンピュータ

お願い

Cドライブには、コンピューターに 必要なシステムやアプリケーション ソフトのフォルダーとファイルが保 存されています。誤って削除、変更 しないように気を付けてください。

コンピューターの中身をのぞいてみましょう

「エクスプローラ」の使いかた

「エクスプローラ」を使うと、「マイコンピュータ」とは違った表示の方 法でコンピューターの中身を見ることができます。

<mark>1</mark>「エクスプローラ」を起動する。



2) [プログラム] [アクセサリ] の順にポインター(矢印)を あわせる。

左側で反転表示されている

ドライブまたはフォルダー

の中身が表示されます。

3 [エクスプローラ]を **クリック**)

[スタート]を クリック

◀メニューの一部しか表示されていな いときは、*をクリックするとその 下にあるメニューを表示できます。



反転表示



(ここでは、マイドキュメ ントを表示)

申と日のマークについて

- □のときは、中にあるフォルダー が表示されています。
- □をクリックするとその中のフォル ダーが表示されなくなり主になりま す。






新しいフォルダーの作りかた

「マイドキュメント」フォルダーの中に、新しいフォルダーを作りましょう。


1 「マイドキュメント」フォルダーを開く。

デスクトップの をダブルクリックします。

2 フォルダーを作る。



3 「新しいフォルダ」の名前を変える。



▼文書の内容ごとにフォルダーを作り、同じ種類のファイルをそれぞれのフォルダーに保存しておくと、管理しやすくなります。マイドキュメントには、あらかじめ「MyPictures」と「MyMusic」などのフォルダーがあります。



新しいフォルダーの作成に失敗したら

下記の「作ったフォルダーやファイルを消すには」をご覧ください。

- ■ファイル名も同じ方法で変更できますので、覚えておきましょう。 元からコンピューターにあるフォ ルダーやファイルの名前は絶対に 変更しないでください。 ピューターが正しく動かなくなります。
- 3 **名前を入力し、文字 ◆**日本語入力モードになっていない **を確定する。** ときは
 - Alt + 半角/全角 を押すごとに、日本語入力モードと英数字入力モードを切り換えられます。

作ったフォルダーやファイルを消すには

フォルダー、またはファイルをごみ箱 (26ページ) へ移動すると、消したことになります。 (フォルダーを移動すると、中にあるファイルも消えます。)

元からコンピューターに入っているフォルダーやファイルは絶対に消さないでください。

Windowsが起動できなくなったり、コンピューターが正常に動作しなくなります。

消したいフォルダーに矢印をあわせる。


左ボタンを押したまま、スマートポインターをこすってフォルダーを「ごみ箱」上へ移動し、左ボタンを離す。(キーボードの Del を押しても消すことができます。) 削除の確認メッセージが表示されるので、削除していい場合は、[はい]をクリックする。 (ごみ箱の中身を表示させるときは、ごみ箱に矢印をあわせてダブルクリックしてください。)

コンピューターの中身をのぞいてみましょう

作ったフォルダーへの保存のしかた

前ページで作ったフォルダーの中に、ファイルを保存します。


- **1 「ワードパッド」を起動する。** (28ページ)
- 2 名前を付けて保存する。



3 前ページで作った「私的文書」フォルダーを開く。



4 ファイル名を入力する。



- 5 ワードパッドを終わる。(33ページ)
- 6 保存できたことを確認する。



41ページの手順1を参照して「マイドキュメント」 を開き、「私的文書」を 開いてください。

- **▼「ワードパッド」を**例にして説明します。
- ■ここでは何も入力せずに、すぐに 保存の練習をします。

日本語入力モードになっていないと きは

Alt + 半角/全角 を押すごとに、日本語入力モードと英数字入力モードを切り換えられます。

-		iのラベルに記載され 	ています。	本書6ペー
one Information#	ピス用ID・パスワード(<u> </u>		
Pana Information ID		<u> </u>		
パスワード				
妾続ID ————————————————————————————————————				
_{姜続ID} 				
妾続パスワード				
妾続パスワード メールアカウント				
妾続パスワード				

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

松下電器産業株式会社 パナソニックコンピュータカンパニー

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目2番4号 東京建物岩本町ビル

FJ0800-0 DFQM5416ZA

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 2000